



Mobile Boombox

Bluetooth® Speaker and Speakerphone
Setup Guide

Your UE Mobile Boombox





Power switch
Charging port
Battery light
Audio jack

First-time setup

On the UE Mobile Boombox
Power on the speaker. The status light blinks rapidly, indicating the speaker is ready for pairing.



On your device
Go to Settings and turn on Bluetooth. Tap UE Mobile Boombox in the list of devices.




Set up more devices

On the UE Mobile Boombox
Hold down the Bluetooth button until the status light starts blinking rapidly.




On your device
Go to Bluetooth Settings. Tap UE Mobile Boombox in the list of nearby Bluetooth devices.




Reconnect a device

On your device
Go to Bluetooth Settings. Tap UE Mobile Boombox in the list of nearby Bluetooth devices.



Use as a speakerphone

On your device
When making or receiving a call, choose UE Mobile Boombox as your audio source.



On the UE Mobile Boombox
Speak in the direction of the microphone on top of the speaker.



Online support

Visit Product Central, your online destination for world-class support.


logitech.com/support/uemobileboombox

Find tutorials, troubleshooting tips, andguidelines for using UE Mobile Boombox with your Bluetooth enabled devices.

Product Central is also home to lively forums that connect you to a global community of knowledgeable users.

Ihre UE Mobile Boombox





Ein-/
Aus-
schalter
Lade-
anschluss
Batterie-
anzeige
Audio-
buchse

Ersteinrichtung

Auf der UE Mobile Boombox
Schalten Sie den Lautsprecher ein. Die Statusanzeige blinkt schnell. Dies weist darauf hin, dass der Lautsprecher zum Pairen bereit ist.



Auf dem Gerät
Öffnen Sie die Einstellungen und schalten Sie Bluetooth ein. Tippen Sie in der Geräteliste auf die UE Mobile Boombox.




Einrichten mehrerer Geräte

Auf der UE Mobile Boombox
Halten Sie die Bluetooth-Taste so lange gedrückt, bis die Statusanzeige schnell blinkt.




Auf dem Gerät
Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen. Tippen Sie auf die UE Mobile Boombox in der Liste der Bluetooth-Geräte in Reichweite.




Erneute Verbindung mit einem Gerät

Auf dem Gerät
Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen. Tippen Sie auf die UE Mobile Boombox in der Liste der Bluetooth-Geräte in Reichweite.



Verwendung als Freisprecheinrichtung

Auf dem Gerät
Wenn Sie einen Anruf tätigen oder annehmen, wählen Sie die UE Mobile Boombox als Audioquelle.



Auf der UE Mobile Boombox
Sprechen Sie in die Richtung des Mikrofons oben auf dem Lautsprecher.



Online-Kundendienst


Besuchen Sie die Produktzentrale, Ihre Anlaufstelle im Internet.


logitech.com/support/uemobileboombox

Hier finden Sie Lernprogramme, Tipps zur Fehlerbehebung und Hinweise zur Verwendung der UE Mobile Boombox mit Ihren Bluetooth-fähigen Geräten.

In der Produktzentrale finden Sie außerdem interessante Foren, in denen Sie mit einer globalen Community erfahrener Benutzer Kontakt aufnehmen können.

Votre UE Mobile Boombox





Commutateur d'alimentation
Port de charge
Témoin de la batterie
Prise audio

Première configuration

Sur votre UE Mobile Boombox
Mettez le haut-parleur sous tension. Le témoin d'état clignote rapidement, indiquant que le haut-parleur est prêt pour le couplage.




Sur votre dispositif
Accédez aux paramètres et activez le mode Bluetooth. Dans la liste des dispositifs, sélectionnez UE Mobile Boombox.



Configuration de plusieurs dispositifs




Sur votre UE Mobile Boombox
Maintenez le bouton Bluetooth enfoncé jusqu'à ce que le témoin d'état commence à clignoter rapidement.




Sur votre dispositif
Accédez aux paramètres Bluetooth. Dans la liste des dispositifs Bluetooth détectés, sélectionnez UE Mobile Boombox.

Reconnexion d'un dispositif

Sur votre dispositif
Accédez aux paramètres Bluetooth. Dans la liste des dispositifs Bluetooth détectés, sélectionnez UE Mobile Boombox.



Utilisation en tant que module mains libres



Sur votre dispositif
Lorsque vous passez ou recevez un appel, choisissez UE Mobile Boombox comme source audio.



Sur votre UE Mobile Boombox
Parlez en direction du micro situé sur le dessus du haut-parleur.

Support en ligne


Visitez les pages Produits en ligne pour trouver toute l'assistance dont vous avez besoin.


logitech.com/support/uemobileboombox

Vous y trouverez des didacticiels, des conseils de dépannage, ainsi que des instructions liés à l'utilisation de votre UE Mobile Boombox avec vos dispositifs compatibles Bluetooth.

Les pages Produits vous donnent également accès à des forums utiles qui vous permettent d'entrer en contact avec une communauté mondiale d'utilisateurs expérimentés.

UE Mobile Boombox





Interruttore di accensione
Porta di ricarica
Indicatore batteria
Connettore audio

Impostazione iniziale

Su UE Mobile Boombox
Accendere l'altoparlante. L'indicatore di stato lampeggia rapidamente, ad indicare che l'altoparlante è pronto per il pairing.



Sul dispositivo
Accedere a Impostazioni e attivare Bluetooth. Toccare UE Mobile Boombox nell'elenco dei dispositivi.




Impostazione di altri dispositivi


Su UE Mobile Boombox
Tenere premuto il pulsante Bluetooth fino a quando l'indicatore di stato inizia a lampeggiare rapidamente.



Sul dispositivo
Accedere alle impostazioni di Bluetooth. Toccare UE Mobile Boombox nell'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevabili.




Riconnessione di un dispositivo



Sul dispositivo
Accedere alle impostazioni di Bluetooth. Toccare UE Mobile Boombox nell'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevabili.

Utilizzo della funzione di viva voce



Sul dispositivo
Quando si effettua o si riceve una chiamata, scegliere UE Mobile Boombox come sorgente audio.



Su UE Mobile Boombox
Parlare in direzione del microfono posto sulla parte superiore dell'altoparlante.

Assistenza online

Visita la sezione Prodotti di punta, la destinazione online per supporto di livello mondiale.

logitech.com/support/uemobileboombox

Troverai esercitazioni, suggerimenti per la risoluzione dei problemi e linee guida per l'utilizzo di UE Mobile Boombox con i dispositivi abilitati per Bluetooth.

Nella sezione Prodotti di punta sono inoltre disponibili forum animati per restare in contatto con la comunità internazionale di utenti esperti.

Su UE Mobile Boombox





Conmutador de encendido
Puerto de carga
Diodo de batería
Toma de audio

Primera configuración

En UE Mobile Boombox
Encienda el altavoz.
El diodo de estado empezará a parpadear rápidamente para indicar que el altavoz está listo para emparejarse.



En el dispositivo
Acceda a la configuración y active la función de Bluetooth.
Puntee UE Boombox en la lista de dispositivos Bluetooth cercanos.




Configurar más dispositivos


En UE Mobile Boombox
Mantenga pulsado el botón de Bluetooth hasta que el diodo de estado empiece a parpadear rápidamente.



En el dispositivo
Acceda a las opciones de Bluetooth.
Puntee UE Boombox en la lista de dispositivos Bluetooth cercanos.




Reconectar un dispositivo



En el dispositivo
Acceda a las opciones de Bluetooth.
Puntee UE Boombox en la lista de dispositivos Bluetooth cercanos.

Usar como teléfono manos libres

En el dispositivo
Al hacer o recibir una llamada, elija UE Mobile Boombox como fuente de audio.



En UE Mobile Boombox
Hable mirando hacia el micrófono situado en la parte superior del altavoz.



Asistencia en línea


Visite Central de productos,
donde encontrará recursos de asistencia
de primera clase.


logitech.com/support/uemobileboombox

Consulte tutoriales, consejos sobre resolución de problemas y recomendaciones sobre el uso de UE Mobile Boombox con dispositivos compatibles con Bluetooth.

Central de productos también incluye interesantes foros donde podrá establecer contacto con una comunidad global de usuarios expertos.

O seu UE Mobile Boombox





Interruptor
Ligar/
Desligar
Porta de
carregamento
Luz
da bateria
Tomada
de áudio

Primeira configuração

No UE Mobile Boombox
Ligue o altifalante. A luz de estado começa a piscar rapidamente indicando que o altifalante está pronto para emparelhar.



No seu dispositivo
Aceda a Definições e active o Bluetooth. Toque em UE Mobile Boombox na lista de dispositivos.




Configurar mais dispositivos

No UE Mobile Boombox
Mantenha premido o botão Bluetooth até que a luz de estado comece a piscar rapidamente.




No seu dispositivo
Aceda às definições Bluetooth. Toque em UE Mobile Boombox na lista de dispositivos Bluetooth próximos.




Ligar novamente um dispositivo

No seu dispositivo
Aceda às definições Bluetooth. Toque em UE Mobile Boombox na lista de dispositivos Bluetooth próximos.



Utilizar como altifalante

No seu dispositivo
Quando efectuar ou receber uma chamada, escolha UE Mobile Boombox como fonte de áudio.



No UE Mobile Boombox
Fale na direcção do microfone na parte superior do altifalante.



Suporte online


Visite a Central de Produtos, o seu destino online para suporte de primeira classe.

logitech.com/support/uemobileboombox

Encontre tutoriais, sugestões de resolução de problemas e directrizes para utilizar o UE Mobile Boombox com os seus dispositivos com Bluetooth.

A Central de Produtos também é o local de animados fóruns que o ligam a uma comunidade global de utilizadores conhecedores.

Uw UE Mobile Boombox





Aan-uit knop
Oplaad-poort
Batterij-lampje
Audio-aansluiting

Eerste set-up

Op de UE Mobile Boombox
Zet de speaker aan.
Het statuslampje knippert snel om aan te geven dat de speaker gereed is om te worden gekoppeld.



Op uw apparaat
Ga naar 'Instellingen' en schakel Bluetooth in.
Tik op 'UE Mobile Boombox' in de lijst met apparaten.




Meer apparaten instellen

Op de UE Mobile Boombox
Houd het Bluetooth-knopje ingedrukt tot het statuslampje snel begint te knipperen.




Op uw apparaat
Ga naar 'Bluetooth-instellingen'. Tik op 'UE Mobile Boombox' in de lijst met Bluetooth-apparaten die zich binnen het bereik bevinden.




Een apparaat opnieuw verbinden

Op uw apparaat
Ga naar 'Bluetooth-instellingen'. Tik op 'UE Mobile Boombox' in de lijst met Bluetooth-apparaten die zich binnen het bereik bevinden.



Als speakerphone gebruiken



Op uw apparaat
Wanneer u een gesprek voert of een gesprek binnenkomt, kiest u UE Mobile Boombox als uw audiobron.



Op de UE Mobile Boombox
Spreek in de richting van de microfoon boven op de speaker.

Onlineondersteuning


Ga naar Product centraal, uw online bestemming voor ondersteuning van wereldklasse.


logitech.com/support/ueboombox

Hier vindt u studielessen, tips voor probleemoplossing en richtlijnen voor het gebruik van UE Mobile Boombox met uw Bluetooth-apparaten.

Product centraal biedt ook levendige forums die u in contact brengen met een wereldwijde community van ervaren gebruikers.

Din UE Mobile Boombox





På/av-
reglage
Laddning
port
Batteri
lampa
Ljuduttag

Första konfigurationen



På UE Mobile Boombox
Starta högtalarna. Statusindikatorn blinkar snabbt och anger att högtalarna är redo att kopplas ihop.




På enheten
Gå till Inställningar och aktivera Bluetooth. Tryck på UE Mobile Boombox i listan över enheter.

Konfigurera fler enheter

På UE Mobile Boombox
Håll ner Bluetooth-knappen tills statusindikatorn börjar blinka snabbt.




På enheten
Gå till Bluetooth-inställningar. Tryck på UE Mobile Boombox i listan över Bluetooth-enheter som finns i närheten.




Återansluta en enhet

På enheten
Gå till Bluetooth-inställningar. Tryck på UE Mobile Boombox i listan över Bluetooth-enheter som finns i närheten.



Använda som en högtalartelefon

På enheten
Välj UE Mobile Boombox som din ljudkälla när du ringer eller tar emot samtal.



På UE Mobile Boombox
Prata i riktning mot mikrofonen högst upp på högtalarna.



Onlinesupport

Besök produktcentralen, din plats på Internet för support i världsklass.


logitech.com/support/uemobileboombox

Här hittar du självstudier, felsökningsinformation och riktlinjer för hur du använder UE Mobile Boombox tillsammans med Bluetooth-aktiverade enheter.

I produktcentralen hittar du också aktiva forum varifrån du ansluter till en global nätgemenskap av kunniga användare.

Din UE Mobile Boombox-højttaler





Tænd/sluk skydeknap
Opladning port
Batteri indikator
Lydstik

Indledende konfiguration

På UE Mobile Boombox-højttaleren
Tænd for højttaleren. Statusindikatoren blinker hurtigt for at indikere, at højttaleren er klar til at blive forbundet med en enhed.



På din enhed
Åbn Indstillinger og aktivér Bluetooth. Tryk på UE Mobile Boombox i listen over enheder.




Konfigurer flere enheder

På UE Mobile Boombox-højttaleren
Hold Bluetooth-knappen nede, indtil status-indikatoren blinker hurtigt.




På din enhed
Åbn Bluetooth-indstillinger. Tryk på UE Mobile Boombox på listen over Bluetooth-enheder i nærheden.




Genopret forbindelsen til en enhed

På din enhed
Åbn Bluetooth-indstillinger. Tryk på UE Mobile Boombox på listen over Bluetooth-enheder i nærheden.



Sådan bruges den som en højttalertelefon

På din enhed
Når du foretager eller modtager et opkald, kan du vælge UE Mobile Boombox som din lydkilde.



På UE Mobile Boombox-højttaleren
Tal i retning af mikrofonen, som er placeret øverst på højttaleren.



Onlinesupport


Besøg Produktcentralen, dit online- sted for support i verdensklasse.


logitech.com/support/uemobileboombox

Find selvstudier, tip til fejlretning og retningslinjer for brug af UE Mobile Boombox-højttaleren sammen med dine Bluetooth-enheder.

Produktcentralen er også hjemstedet for livlige fora, der forbinder dig til en global gruppe af velinformerede brugere.

UE Mobile Boombox





Av/på-
knapp
bryter
Lade port
Batteri lys
Headset-
kontakt

Første gangs konfigurering

På UE Mobile Boombox
Slå på høyttaleren.
Statuslampen blinker raskt, og indikerer at høyttaleren kan opprette en parvis tilkopling.



På enheten
Gå til innstillingene og slå på Bluetooth. Trykk på UE Mobile Boombox i listen over enheter.




Konfigurere flere enheter


På UE Mobile Boombox
Hold nede Bluetooth-knappen til statuslampen begynner å blinke raskt.



På enheten
Gå til Bluetooth-innstillingene. Trykk på UE Mobile Boombox i listen over Bluetooth-enheter i nærheten.




Kople til en enhet på nytt



På enheten
Gå til Bluetooth-innstillingene. Trykk på UE Mobile Boombox i listen over Bluetooth-enheter i nærheten.

Bruke som høyttalertelefon

På enheten
Når du ringer noen eller blir oppringt, velger du UE Mobile Boombox som lydkilde.



På UE Mobile Boombox
Snakk i retning av mikrofonen oppå høyttaleren.



Kundestøtte på Internett


Besøk produktsentralen, den nettbaserte portalen til støtte i verdensklasse.


logitech.com/support/uemobileboombox

Finn veiledninger, feilsøkingstips og retningslinjer for å bruke UE Mobile Boombox med Bluetooth-enheter.

Produktsentralen har også livlige fora, der du kan kommunisere med et globalt fellesskap av kunnskapsrike brukere.

UE Mobile Boombox





Virta-
kytkin
Lataus-
portti
Akun
merkkivalo
Ääniliitäntä

Ensimmäinen käyttöönottokerta

UE Mobile Boombox -laitteessa
Kytke kaiuttimeen virta. Tilan merkkivalo vilkkuu nopeasti. Kaiutin on valmis yhdistettäväksi.



Laitteessasi
Siirry Asetuksiin ja kytke Bluetooth päälle. Napauta UE Mobile Boombox -laitetta laiteluettelosta.




Muiden laitteiden määrittäminen

UE Mobile Boombox -laitteessa
Paina Bluetooth-painiketta niin kauan, että tilan merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.




Laitteessasi
Siirry Bluetooth-asetuksiin. Valitse UE Mobile Boombox lähistöllä olevien Bluetooth-laitteiden luettelosta.




Laitteen yhteyden palauttaminen

Laitteessasi
Siirry Bluetooth-asetuksiin.
Valitse UE Mobile Boombox lähistöllä olevien Bluetooth-laitteiden luettelosta.



Käyttö kaiutinpuhelimena

Laitteessasi
Kun soitat tai vastaanotat puhelun, valitse äänilähteeksi UE Mobile Boombox.



UE Mobile Boombox -laitteessa
Puhu kaiuttimen päällä olevaan mikrofoniin.



Online-tuki

Tutustu Tuotekeskukseen, verkossa olevaan maailmanluokan tukipalveluun.

logitech.com/support/uemobileboombox

Keskuksesta löydät opetusohjelmia, vianmääritysvinkkejä ja ohjeita UE Mobile Boombox -laitteen käyttämiseen Bluetooth-yhteensopivien laitteiden kanssa.

Tuotekeskuksessa voit myös keskustella vilkkailla, asiantuntevien käyttäjien maailmanlaajuisilla foorumeilla.

België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 6444; French: +32-(0)2 200 6440
Česká Republika	+420 239 000 335
Danmark	+45-38 32 31 20
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427
España	+34-91-275 45 88
France	+33-(0)1-57 32 32 71
Ireland	+353-(0)1 524 50 80
Italia	+39-02-91 48 30 31
Magyarország	+36 (1) 777-4853
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33
Norge	+47-(0)24 159 579

Österreich	+43-(0)1 206 091 026
Polska	00800 441 17 19
Portugal	+351-21-415 90 16
Россия	+7(495) 641 34 60
Schweiz/Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25
South Africa	0800 981 089
Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Türkiye	00800 44 882 5862

United Arab Emirates	8000 441-4294
United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25

United States	+1 646-454-3200
Argentina	+0800 555 3284
Brasil	+0800 891 4173
Canada	+1-866-934-5644
Chile	+1230 020 5484
Colombia	01-800-913-6668
Latin America	+1 800-578-9619
Mexico	01.800.800.4500

www.logitechUE.com

620-004382.002